衛星搭載モニタカメラ

Monitor camera for satellite









カメラ制御部

カメラ

投光器

概要

衛星の動作をモニタする目的で、JAXA殿 と共同開発された製品です。

人工衛星に搭載された太陽パドルやアン テナの展開の様子を撮影します。

搭載衛星

超高速インターネット衛星


「きずな(WINDS)」 :3台

温室効果ガス観測技術衛星

「GOSAT」 :8台

製品の特徴

- 人工衛星の太陽電池パドルや アンテナの展開をモニタする
- 広い温度範囲 :-15°C~55°C
- HIIロケット振動・衝撃耐性試験済
- 動画合成可能
- JPEGフォーマット




2008年2月に打ち上げられた衛星「きずな」にモニタカメラが搭載されました。 モニタカメラは

- ·マルチビームアンテナ(MBA)
- ・太陽電池パドル(北)
- ・太陽電池パドル(南)

が展開される様子をそれぞれ撮影するよう に、3箇所に設置されています。

マルチビームアンテナ展開後を撮影したもの。 左側に国内向けのアンテナ、右側に海外向けア ンテナが写し出されている。







衛星搭載モニタカメラ仕様


カメラ、投光器部			カメラ制御部		
電気性能	電力 (カメラ)	4.0W	電気性能	電力	84W
	(投光器)	5.4W		電源電圧(DC)	24V ~ 32V
	電源電圧(DC)	24V ~ 32V		インターフェイス	1553B RS-422(同期通信)
	インターフェイス	RS-422(同期通信)		画像	JPEG(パラメータ設定可)
					SXGA 1280X1024
光学性能	広角カメラ	2.86mm F2.0 (85° × 67°)			VGA 640X480
		8.0mm F4.0 (30° × 24°)		最大繰り返しレート	最大6.6fps(SXGA)
	望遠カメラ	45.5mm F4.1 (5.3° × 4.3°)			最大26.7fps(VGA)
機械性能	質量・寸法(カメラ)	1100g 122×120×126mm	機械性能	質量·寸法	3460g 230×155×130mm
	(投光器)	600g 98 × 97 × 105mm		剛性	100Hz以上
	剛性	100Hz以上			
使用温度範囲	動作温度	-15°C~55°C	使用温度範囲	動作温度	-15°C~55°C

外観•寸法図 単位(mm)











投光器











🔔 注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」 をよくお読みください。

- をよくお読みください。

 ①仕様・外観は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
 ②掲載の製品は、受注生産品もございますので、納入については別途ご相談ください。
 ②掲載の製品は、受注生産品もございますので、納入については別途ご相談ください。またお客様が必要とされる仕様の状況によりましては、開発を必要とする場合があります。
 ②掲載の製品は標準仕様品です。お客様の仕様に合わせてカスタマイズもいたします。詳しくはお問い合わせください。
 ③掲載の製品には外国為着なり、知国貿易管理法の規定による戦略物資(または役務)に該当する製品もございますので、輸出する場合には同法に基づき日本国政府の輸出許可が必要な場合があります。

 ●掲載の製品を使用することにより、発生した金銭上の損害および途失利益について、第三者からのいかなる請求についても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 ●印刷のため、掲載の製品写真の色は実際と多少異なる場合があります。

明星電気株式会社 www.meisei.co.jp

本社・工場	〒372−8585	群馬県伊勢崎市長沼町 2223	TEL: 0270-32-1111
本店・東京営業本部	〒112-8511	東京都文京区小石川 2-5-7 佐佐木ビル	TEL: 03-3814-5119
北 海 道 支 店	〒060-0003	札幌市中央区北3条西 2丁目 1-28 カミヤマビル7F	TEL: 011-231-7117
東 北 支 店	〒981-3117	仙台市泉区市名坂字万吉前 125-1 オーキッドコート1F	TEL: 022-218-0315
北 関 東 営業所	〒372-8585	群馬県伊勢崎市長沼町 2223(伊勢崎工場内)	TEL: 0270-32-1005
中部出張所	〒465-0093	名古屋市名東区一社3-90	TEL: 052-703-9011
関 西 支 店	〒532-0004	大阪市淀川区西宮原 1-5-33 新大阪飯田ビル2F	TEL: 06-4807-5000
中 国 支店	〒730-0841	広島市中区舟入町 2-20 第2ISビル	TEL: 082-295-1188
九 州 支 店	〒812-0042	福岡市博多区豊 1-1-22 正建ビル	TEL: 092-431-5531
沖縄出張所	〒903-0127	沖縄県沖縄県西原町徳佐田40-1	TEL: 098-882-8299

詳細については、上記までお問い合わせください。